



Bedienungsanleitung- 138565 Küchenwaage bis 30kg

Technische Daten

Max Wiegelast: 30kg

Messeinheit: Kilogramm in 5Gramm-Schritten

Präzision: 1/6000F*S

Stromzufuhr: 220V 50Hz

Akkubetrieb: DC 4V 4Ah

Temperatur-Arbeitsbereich: -5°C~+35°C

Achtung!

Das Gerät wurde nicht geeicht! Für eine gewerbliche Nutzung des Gerätes wenden Sie sich bitte an ein zuständiges Eichamt!

Aufstellen / Anschluss des Gerätes:

1. Stellen Sie das Gerät an einem sicheren und ebenen Standort auf.
Neben dem Aufdruck ACS-R unterhalb der Gewichtsanzeige befindet sich eine eingebaute Wasserwaage an der Sie die richtige Position der Waage ablesen können.
(Befindet sich die Luftblase im mittleren Kreis ist die Waage optimal ausgerichtet um möglichst genaue Wiegeergebnisse anzuzeigen). Kleine Korrekturen können mittels der an den Füßen befindlichen Einstellschrauben vorgenommen werden.
2. Nachdem Sie die Waage aufgestellt haben schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel an. (Die Buchse für das Kabel befindet sich auf der Unterseite des Gerätes).
3. Auf der Unterseite des Gerätes befindet sich ebenso ein Batteriefach für die Aufnahme eines Akkus oder einer Batterieeinheit.

Wiegen

1. Schalten Sie das Gerät „EIN“

Der Schalter hierzu befindet sich auf der Unterseite des Gerätes direkt neben der Buchse für den Stecker. Bevor Sie das Gerät von der Stromquelle wieder trennen

schalten Sie das Gerät „AUS“. Es kann sonst zu Beschädigungen der Elektronik sowie zu Speicherverlust kommen!

Achtung!

Das Gerät kann Wiegegut bis zu einem max. Gewicht von 30kg wiegen.

Vermeiden Sie es, das Gerät unnötig zu überladen. Sollte das Wiegegut eine Last von 30kg überschreiten, so erscheint im Display „OL“ (overload= Überladen) und ein Alarm ertönt. Um Schäden an der Waage zu vermeiden sollten Sie in diesem Fall schnellstmöglich das Wiegegut von der Waage entfernen.

2. Mit Hilfe der Taste „Light“ (Ziffern-Tastatur) können Sie die Beleuchtung der Ziffernanzeige Ein / Aus schalten.
3. Über die Ziffern-Tastatur können Sie einen Preis/kg für das jeweilige Wiegegut eingeben. Dieser erscheint im Ziffernfeld „Unit Price“. Nach Beendigung des Wiegevorgangs wird Ihnen der Preis für das Wiegeergebnis im Ziffernfeld „Total“ angezeigt.
4. Mit Hilfe der Taste „Tare“ können Sie die Waage in „Null-Stellung“ bringen.
5. Um die Arbeit mit der Waage zu erleichtern wurde die Waage mit einem Speicher ausgestattet. Das heißt Sie können mehrere Wiegegüter zu unterschiedlichen Preisen hintereinander Wiegen und die Waage rechnet automatisch alle ermittelten Preise/ Wiegegut zusammen und ermittelt einen Endpreis. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:
z.B.
Wiegegut A 1,5kg – 5,00€/kg (Preiseingabe wie unter 3. beschrieben)
Nach Beendigung dieses Wiegevorgangs erscheint in der Ziffernanzeige „Total“: 7,50
Der Preis 7,50 wurde entsprechend dem Wiegegut A ermittelt!
Durch drücken der Taste „ADD“ wird nun der Preis gespeichert. Im Ziffernfeld „Unit Price“ erscheint nun die Anzeige:
„Add. 1“ Der Preis für Wiegegut A wurde nun gespeichert.
Legen Sie nun Wiegegut B auf die Waage z.B. 07kg- 8,00€/kg Das Gerät zeigt nun im Ziffernfeld „Total“: 5,60 (Dies ist der Preis für Wiegegut B).
Nach drücken der Taste „Add.“ Erscheint im Tastenfeld: „Add. 2“ und im Ziffernfeld „Total“ wird der Gesamtpreis für beide Wiegegüter angezeigt.
Mit dieser Funktion können Sie bis zu 99 Wiegegüter hintereinander addieren.
Um den Speicher wieder zu löschen betätigen Sie die Taste „CLR“

6. Sie können bis zu 7 verschiedene Preise/kg einspeichern. Hierzu betätigen Sie je nach Bedarf die Tasten „M1“-„M7“. Im Ziffernfeld „Unit Preis“ erscheint nun: 123.45 hierbei handelt es sich um eine Werkseinstellung. Um die Einstellung zu ändern betätigen Sie die Taste „CLR“ (Clear = Nullstellung) im Ziffernfeld erscheint nun die Anzeige: 0,00 Geben Sie über die Zifferntasten den von Ihnen gewünschten Preis ein und drücken Sie anschließend die Taste „SAVE“. Der Preis wurde nun der jeweiligen „M-Taste“ entsprechend geändert.
7. Setzen Sie das Gerät niemals Wärmequellen oder starker Sonnenstrahlung aus. Dies kann zu Beschädigungen der Ziffernanzeigen führen.
8. Zur Reinigung des Gerätes keine „scharfen“ Reinigungsmittel verwenden!

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!